

1.6

Kit reparador de roscas, V-COIL rapid

Taladrar: escariar la rosca dañada con brocas espirales V-Coil rapid.

Control: comprobar que el macho de roscar y el perno roscado tengan el mismo filete y el mismo paso.

Rosca: con los machos de roscar V-Coil especiales se fileteará la rosca receptora en el agujero taladrado. Se recomienda usar aceite de corte.

Montar inserto roscado: colocar el casquillo sobre la herramienta de montaje y enroscar. A continuación, enroscar el casquillo roscado presionándolo ligeramente.

Rotura del pivote: tras la integración se extraerá la herramienta enroscadora con giro a izquierda de la atornilladora a batería y se quitará el pivote de arrastre con el rompedor de pivote.

Tras finalizar estos procesos de trabajo se habrá creado una rosca que, gracias a sus tolerancias estrechas y exactas, será a menudo mejor y más resistente que la rosca originaria.

Aplicación: blindaje de roscas de materiales con poca resistencia al cizallamiento, p. ej., aleaciones de aluminio y magnesio, en la construcción de máquinas, la técnica de automoción, la electrotecnia y la técnica médica, así como en la aeronáutica y astronáutica. Reparación de roscas dañadas o gastadas. Recuperación de desechos.

Volumen de suministro: en caja de plástico, machos de roscar, brocas espirales en medidas de agujero roscado, herramienta de montaje, rompedor de pivote **respectivamente con alojamiento hexagonal de 1/4"**, un soporte universal con mandril de cambio rápido y casquillos roscados.

HSS DIN 8140



1/4"



Tamaño	Contenido del juego	1654 €	Ref.
M3	1 macho de roscar M3; 1 broca espiral 3,2 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	23,03	...0100
M4	1 macho de roscar M4; 1 broca espiral 4,2 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	23,55	...0110
M5	1 macho de roscar M5; 1 broca espiral 5,2 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	23,45	...0120
M6	1 macho de roscar M6; 1 broca espiral 6,3 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	25,33	...0130
M8	1 macho de roscar M8; 1 broca espiral 8,3 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	32,20	...0140
M10	1 macho de roscar M10; 1 broca espiral 10,4 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 10 insertos roscados 1,5 x D	36,17	...0150
M12	1 macho de roscar M12; 1 broca espiral 12,4 mm; 1 herramienta de montaje con alojamiento hexagonal 1/4"; 1 rompedor de pivote de insertos roscados; 1 porta-puntas universal; 6 insertos roscados 1,5 x D	39,38	...0160

(W105)

